

# MASSIVE

## Bluetooth デジタル ステレオ アンプ

MA-S303D BT

取扱説明書



このたびは弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。  
お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

### 警告及び注意

1. 異常、故障時は直ちに使用を中止し、お買い上げ店または弊社までご連絡ください。  
●煙が出ている、変なおいがる、異常な発熱があるとき。
2. 濡れた手で触れないでください。感電する危険があります。
3. 設置は工事店に依頼してください。設置には電気工事士の資格が必要です。お客様による工事は行わないで下さい。
4. 本機を分解しないでください。故障の原因になります。内部の点検や修理のときはお買い上げ店または弊社までお問い合わせください。
5. ケーブルのプラグとジャックは最後まで確実に差し込んでください。
6. ケーブルのプラグとジャックを抜く時にはケーブルを引っ張らないでください。
7. ベンジン、シンナーなどで外装を拭かないでください。
8. 6Ω未満のスピーカを接続しないでください。
9. TV やステレオ等のスピーカ出力端子から外部入力ジャックへの接続は行わないでください。
10. 必ず屋内で使用してください。


### Bluetooth とは

無線で音楽を楽しむことができる近距離無線通信規格です。パソコンや携帯電話、携帯オーディオプレイヤーやスピーカー、パソコン用のマウスやキーボードに至るまで、製品間の無線通信が容易に行えます。

### ペアリングとは

Bluetooth 機器をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。

### 各部の名称と動き



#### メモ


- ・電源投入後はライン入力（外部入力端子が接続されていれば外部入力端子）になります。
- ・ジャックをさすとライン入力から外部入力に自動で切り替わります。
- ・Bluetooth モード時に  
MODE/PAIR スイッチを2秒以上長押し：ペアリングモード  
MODE/PAIR スイッチを5秒以上長押し：ペアリング履歴を消去
- ・ペアリング待ち状態で5分間経過すると、接続待ち状態となります。
- ・8台までの機器の接続履歴情報（ペアリング情報）を本体に記憶できます。

#### 《Bluetooth インジケータの状態表示について》

状態	LED ランプ
ペアリング待ち	早く点滅
Bluetooth 接続待ち	ゆっくり点滅
Bluetooth 接続完了	点灯
ペアリング履歴消去完了	青・緑交互に3回点滅

# オーディオプレーヤとの接続

⚠️ ライン入力は本体裏側にあり壁の中になりますので、事前に配線工事を行い接続していないと使用できません。




各オーディオプレーヤ等の音声出力へ接続




⚠️ 外部入力ジャックにミニプラグを差込むと自動的にライン入力から切り替わります。

各オーディオプレーヤ等のヘッドホン出力へ接続



## 誤った使用例

オーディオアンプ等のスピーカ出力端子にライン入力線及び外部入力は絶対に接続しないでください。



## Bluetoothのペアリング (初めて接続する場合)

1. 本機の電源ボタンを押し電源を入れます。
2. MODE/PAIR スイッチを押し Bluetooth 入力 (青 LED) に切り替えます。
3. MODE/PAIR スイッチを2秒以上長押ししてペアリングモードにします。
4. スマートフォンの Bluetooth 通信を有効 (オン) にして、Bluetooth 端末リストから「MASSIVE MA-S303D BT」(本機)を検索します。

【Android の場合】

[設定]→[無線とネットワーク] から [Bluetooth] をタップ→Bluetooth を有効にする

【iPhone の場合】

[設定]→[Bluetooth] をタップ→Bluetooth を有効にする

5. Bluetooth 端末リストから「MASSIVE MA-S303D BT」(本機)を選択します。機器同士のペアリングが完了すると、本機の LED ランプ (青) が点滅から点灯へ変化します。

## Bluetoothでの接続 (ペアリング済みの場合)

1. 本機の電源ボタンを押し電源を入れます。
2. MODE/PAIR スイッチを押し Bluetooth 入力 (青 LED) に切り替えます。
3. スマートフォンの Bluetooth 通信を有効 (オン) にして、Bluetooth 登録機器の中から「MASSIVE MA-S303D BT」(本機)を選択します。  
【Android の場合】  
[設定]→[無線とネットワーク] から [Bluetooth] をタップ→リストの中の「MASSIVE MA-S303D BT」(本機)をタップ  
【iPhone の場合】  
[設定]→[Bluetooth] をタップ→Bluetooth を有効にし、リストの中の「MASSIVE MA-S303D BT」(本機)をタップ
4. 接続が完了すると本機の LED ランプ (青) が点滅から点灯へ変化します。

## 仕様

品番	MA-S303D BT
電源電圧	AC100V 50/60Hz
最大出力	5W+5W (6Ω負荷)
入力感度 (前面3.5mmジャック)	55mV
入力感度 (壁内部ライン入力)	55mV (プリセットVR内蔵)
出力負荷インピーダンス	6Ω~8Ω
通信方式	Bluetooth 標準規格 Ver.5.0
出力	Bluetooth 標準規格 Power Class1
通信距離	約 30m ※障害物がない場合
使用周波数帯域	2.4GHz 帯
対応プロファイル	A2DP, AVRCP
対応コーデック	SBC
対応コンテンツ保護	SCMS-T 方式
伝送帯域	20Hz-20kHz
付属品	取扱説明書 (本書、工事業者向け) 六角レンチ

## オースミ電機株式会社

〒344-0014 埼玉県春日部市豊野町2-5-4

TEL (048)-745-7770

FAX (048)-745-7771

1. 本書記載の保証期間内において、取扱説明書、本体貼付けラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合無償修理致します。
2. 保証期間内であっても次の場合は有償修理となります。
  - 1) 使用の誤り及び不当な修理や改造による故障
  - 2) 運送中の衝撃、送、移転、落下などによる故障
  - 3) 火災、地震、水害、落雷、などによる故障
  - 4) 本製品に接続している機器故障に起因する故障。
3. この保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証期間

お買上日

年 月 日より

1年間